



Winkel und Lot

Kontrolle vor dem Aufbau des Dachs

Bauen Sie kein Dach auf eine Konstruktion, die nicht im Lot ist. Das Dach richtet kein schiefes Gebäude, es friert es ein.

Gesamtgeometrie

Messung	Wert (mm)
Länge, linke Wand	
Länge, rechte Wand	
Breite vorne, unten	
Breite vorne, oben	
Breite hinten, unten	
Breite hinten, oben	
Diagonale A	
Diagonale B	
Differenz der Diagonalen	

Null anstreben, 3 mm akzeptieren, über 5 mm korrigieren. 10 mm Abweichung werden zum Fassaden-, dann zum Fenster-, dann zum Dachproblem.

Lot

Punkt	Gemessene Abweichung (mm)	Korrigiert
Ecke vorne links		
Ecke vorne rechts		
Ecke hinten links		
Ecke hinten rechts		
Mitte der linken Fassade		
Mitte der rechten Fassade		



Tatsächlich gebaute Öffnungen

Öffnung	Breite geplant	Breite gemessen	Höhe geplant	Höhe gemessen
Tür				
Fenster 1				
Fenster 2				
Fenster 3				
Fenster 4				

Kontrollen vor dem Dach

- ☐ Querschnitt und Holzklasse gemäss Plan.
- ☐ Achsabstand eingehalten, Plattenstösse auf Auflager.
- ☐ Aussteifung auf allen Fassaden fertig.
- ☐ Verbindung der Aussteifung bis Schwelle und Boden.
- ☐ Befestigungen an der Basis geprüft und angezogen.
- ☐ Keine ungeplante Bohrung in Ständer oder Sturz.
- ☐ Niveau der Rähme über die ganze Länge geprüft.
- ☐ Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.

Gewicht

Geschätztes Gewicht der Konstruktion (kg)

Kumuliertes Gewicht des Hauses (kg)

Verbleibende Reserve bis zum Höchstgewicht (kg)

Konstruktion fertiggestellt am, durch

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.