



Verlegung der Unterspannbahn

Produkt, Überdeckungen, Anschlüsse und Stichtag

Die ersten neun Zeilen werden aus dem Datenblatt übertragen. Bleibt eine leer, ist das Produkt noch nicht gewählt.

Das Produkt

Produkt, Hersteller und Referenz

Fassadeneignung im Datenblatt bestätigt: ja / nein

Unterspannbahn, Winddichtung, oder beides

Verlangte Überdeckungsbreite (mm)

Überdeckungen zu verkleben: ja / nein, womit

Kompatible Bänder und Kleber, Referenzen

Hinter offenen Fugen zugelassen: ja / nein, max. Fugenbreite (mm)

Angegebene UV-Beständigkeit

Zulässige Verarbeitungstemperaturen

Die Freibewitterung, nicht zu überschreiten

Zeile	Wert
Angegebene maximale Freibewitterung	
Verlegedatum	
Spätester Termin zum Abdecken	

Schreiben Sie den Stichtag mit Bleistift auf die Fassade selbst. Niemand liest ein Datenblatt sechs Monate später nach.



Verlegung, Fassade für Fassade

Fassade	Verlegeseite beachtet	Überdeckungen konform	Anschlüsse verklebt	Datum
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				

Heikle Anschlüsse

- ☐ Jede obere Bahn überdeckt die untere, nicht umgekehrt.
- ☐ Kein Schnitt genau auf der Eckkante.
- ☐ Bahn um die Ecken durchgehend, oder ausreichende Überdeckung.
- ☐ Unterer Anschluss fertig, mit Wasseraustritt und ohne Wanne.
- ☐ Oberer Anschluss fertig, kein Dachwasser hinter die Fassade.
- ☐ Fensterleibungen ausgebildet, mit Rückführungen und Blechen.
- ☐ Bänder mit der Rolle angedrückt, auf sauberem, trockenem Untergrund.
- ☐ Kein Riss unversorgt geblieben.

Der Test: wenn das Band verschwände, wohin lief das Wasser? Die Geometrie muss vor dem Kleben stimmen.

Unterspannbahn fertig am, durch