



Kontrolle vor der Fassade

Zu unterzeichnen, bevor die Bekleidung alles verdeckt

Der Test, der das Kapitel zusammenfasst: können Sie den Weg eines Wassertropfens vom Fassadenkopf bis zum Austritt am Fuss nicht verfolgen, montieren Sie die Fassade nicht.

Das Produkt und seine Frist

Verwendete Bahn oder Platte, und Referenz

Fassadeneignung bestätigt, und Eignung hinter offenen Fugen

Verlegedatum und spätester Termin zum Abdecken

Kontrollen

- ☐ Überdeckungen gemäss Herstellerangabe.
- ☐ Unterer Anschluss fertig, mit Wasseraustritt.
- ☐ Anschluss ans Dach fertig.
- ☐ Ecken geprüft, Bahn durchgehend.
- ☐ Dicke der Luftschicht gemäss System.
- ☐ Eintritt unten durchgehend auf allen vier Fassaden.
- ☐ Austritt oben durchgehend auf allen vier Fassaden.
- ☐ Insektengitter montiert, ohne zu verschliessen.
- ☐ Einfache oder doppelte Lattung passend zum Fassadentyp.
- ☐ Fenster vorbereitet, Bleche vorgesehen.
- ☐ Alle Durchdringungen aus THS-07D erfasst und ausgeführt.
- ☐ Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.



Der Weg des Wassertropfens

Schriftlich beschreiben, Fassade für Fassade. Ein Feld, das man nicht ausfüllen kann, ist ein Detail, das nicht existiert.

Fassade	Er trifft auf	Er wird abgewiesen von	Er tritt aus bei
Vorne			
Hinten			
Links			
Rechts			

Endbreite, geprüft

Messung	Wert (mm)
Gemessene Breite an der breitesten Stelle, mit Lattung	
Dicke der kommenden Fassade, je Seite	
Voraussichtliche Fertigbreite	
Reserve unter 2 550 mm	

Geprüft durch, und Datum

Vor der Fassade erledigte Vorbehalte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.